

## FATORES DE SEGURANÇA/Factores de seguridad

- No caso de excessiva pressão do gás em função de situação climática, o cartucho irá se desprender automaticamente.

- *En caso de excesiva presión de gas debido a condiciones climáticas el cartucho se desconectará automáticamente.*

- A unidade não funcionará se a trava interna não estiver encaixada no "dente" existente na parte superior do cartucho.

- *La conicilla no funcionará si la traba interna no estuviera encajada en el corte existente en la parte superior del cartucho.*

- O queimador é de metal especial, isso maximiza as calorias e economiza gás.

- *El quemador es fabricado en metal que optimiza las calorías y economiza el gas.*

- A trava do cartucho não irá funcionar se a base da panela não estiver instalada adequadamente (com as pontas para cima). Caso esta esteja virada para baixo poderá haver super aquecimento do sistema com possível explosão do cartucho

- *El botón para conectar el cartucho no funcionará si la base para la olla no está instalada correctamente. (Con las puntas hacia arriba).*

- Pintura externa especial, não irá derreter ou emitir gases nocivos.

- *Pintura exterior especial, no se derrite ni emite gases tóxicos.*

- Retenedor de líquidos feito para proteger o queimador de respingos.

- *Retenedor de líquidos para proteger el quemador.*

Atenção: Para instalar o cartucho, o botão ignição/ajuste deverá estar na posição "off"

Atención: Para instalar el cartucho el botón ignición y ajuste deberá estar en posición "off"

## ESPECIFICAÇÕES/ESPECIFICACIONES

<b>Modelo</b>	Fogareiro portátil à gás Butano
<b>Tamanho</b>	343x275x85 mm
<b>Peso</b>	2 kg
<b>Consumo de Combustível/ consumo de combustible</b>	150 gr/h
<b>Combustível/combustible</b>	Modelo Campgás Nautika Gás butano líquido

O seu fogareiro **NAUTIKA** é fabricado com tecnologia e material de última geração, porém, sua durabilidade depende muito da atenção e cuidado do usuário. Os pontos apresentados abaixo, se não obedecidos, anulam a garantia de 6 (seis) meses a partir da data da compra.


FALE COM A NAUTIKA: sac@nautika.com.br • (11) 2085 4622 [www.nautika.com.br](http://www.nautika.com.br)

# NAUTIKA

## FOGAREIRO PORTÁTIL/CONICILLA PORTÁTIL

### Instruções de uso/Instrucciones de uso

#### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES/Identificación de las partes



**ATENÇÃO:** A base superior deverá estar posicionada de forma que os quatro suportes (bases) de panela estejam voltados para cima. Nunca utilize o fogareiro com as mesmas viradas para baixo.

# Frontier



## CUIDADOS E PRECAUÇÕES/Cuidados y precauciones



- Use apenas para cozinhar, jamais use para inflamar carvões ou secar roupas.
- Use solo para cocinar, jamás use para encender carbón o para secar ropa.




- Evite que líquidos transbordem. Caso ocorra, limpe a unidade com um pano úmido.
- Evite que se desbordem líquidos. En caso de que ocurra, limpie la unidad con un paño húmedo.



- Não cubra a superfície completa, isso poderá ocasionar um superaquecimento do sistema.
- No cubra la superficie por completo, podría ocasionar un sobrecalentamiento del sistema.



- Não use em áreas com muito vento.
- No use en áreas con demasiado viento.



- Não use em locais enclausurados ou próximo a materiais inflamáveis.
- No use en lugares estrechos.



- Instale o gás corretamente, tente ouvir eventual vazamento antes da ignição.
- Instale el gas correctamente.



- Não use em diretamente no sol.
- No use directamente al sol.

- Mantenha a parte inferior afastada da terra, areia e outros detritos.

- Mantenga la parte inferior libre de tierra, arena y otros.


- Use em local plano, limpo e firme.

- Use en un lugar plano, limpio y firme.

- Mantenha fora do alcance de crianças!

- Mantenga fuera del alcance de los niños!

### Painel de controle de chama/ Panel de controle de llama




O uso inadequado deste produto invalida a garantia e é por conta e risco do usuário.

El uso inadecuado de este producto invalida la garantía.




## USO CORRETO/Usó correcto




- Retire a base para panela e instale ao revés (pontas para cima), em seguida abra a porta do compartimento de gás inserindo o dedo na abertura existente.

- Retire la base para olla e instale al revés (puntas hacia arriba), luego abra la puerta del compartimiento del gas insertando el dedo en la abertura existente.




- Insira o cartucho com a válvula direcionada para o botão de ignição, esteja seguro de que o cartucho esteja ajustado com seu dente preso na trava interna.

- Inserte el cartucho con la válvula en dirección Al botón de ignición, confirme que el cartucho esté ajustado con el corte encajado en la trava interna.




- Feche a porta do compartimento.
- Cierre la puerta del compartimento.




- Insira Pressione para baixo o botão de trava do cartucho Certifique-se que o botão de ignição esteja na posição "off".

- Presione hacia abajo el botón para conectar el cartucho de gas. Ahora el cartucho ya debe estar firme.




- Gire o botão de ignição/ajuste para a esquerda completamente até que se ouça um click, com isso você deverá ter sua chama.

- Gíre completamente hacia la izquierda el botón de ignición y ajuste hasta que escuche un "click", con este debe encender la llama.




- Posicione a panela sobre a base e regule a intensidade da chama utilizando o botão ignição/ajuste como se fosse um fogão caseiro.

- Ponga la olla sobre la base y regule la intensidad de la llama con el botón de ignición y ajuste.



- Após o uso, gire o botão ignição/ajuste completamente para a direita, com isso você irá extinguir a chama.

- Después del uso gire el botón de ignición y ajuste completamente hacia la derecha, así se apagará la llama.



- Pressione para cima o botão de trava do cartucho para evitar eventuais vazamento ou utilizar o cartucho em um lampião Nautika. Espere esfriar para limpar e guardar a unidade.

- Levante la palanca para desconectar el cartucho y así evitar eventuales fugas o para usar en una lámpara Nautika. Espere enfriar para limpiar y guardar la unidad.